



**IT - RICEVITORE RADIO PER IL CONTROLLO DI STRIP LED 1-COLORE ANODO COMUNE**  
**EN - RADIO RECEIVER CONTROLLING 1-COLOUR LED STRIPS COMMON ANODE**  
**FR - RECEPTEUR RADIO POUR LE CONTROLE DES LEDS MONOCHROME AVEC ANODE COMMUNE**  
**DE - EMPFÄNGER ZUR ANSTEUERUNG VON EINFARBIGEN LED STRIPES – GEMEINSAME ANODE**

IT - Codice prodotto  
 EN - Product code  
 FR - Code du produit  
 DE - Artikelnummer

**TVSTRD868BST24M** *Master 3x4A, Box IP54 (868.3Mhz)*  
**TVSTRD916BST24M** *Master 3x4A, Box IP54 (916Mhz)*





**IT - MONTAGGIO EN - MOUNTING FR - FIXATION DE - MONTAGE**





**IT - Attenzione:** non invertire la polarità dei led!  
**EN - Attention:** do not invert the polarity of the led!  
**FR - Attention:** ne pas inverser la polarité des leds!  
**DE - Achtung:** Polung der LEDs nicht invertieren!




**IT -** Breve pressione = ON/OFF  
Premuto = Dimmer

**EN -** Short press = ON/OFF  
Keep pressed = Dimmer

**FR -** Pression courte = ON/OFF  
Continue = Dimmer
























**DE -** Kurzer Druck = EIN/AUS  
Gedrückt halten = Dimmer









**IT -** Per verificare il collegamento dei led premere P1  
**EN -** To test the led wiring, press P1  
**FR -** Pour vérifier la connexion des LEDs appuyer sur P1  
**DE -** Um den Anschluss der LEDs zu überprüfen drücken Sie P1



**IT - Attenzione:** l'alimentazione fornita al ricevitore deve corrispondere al voltaggio del carico!  
**EN - Attention:** the power supply connected to the receiver must correspond to the voltage of the load!  
**FR - Attention:** l'alimentation fournie au récepteur doit correspondre à la tension de la charge!  
**DE - Achtung:** Die Stromversorgung des Empfängers muss mit der Spannung der Last übereinstimmen!

<p>IT - TIPO DI MEMORIZZAZIONE EN - TYPE OF MEMORIZATION FR - TYPE DE MÉMORISATION DE - EINLERNUNGSART</p>		 <i>tenere premuto</i> <i>keep it pressed</i> <i>maintenir appuyé</i> <i>gedrückt halten</i>	 <p><i>suono continuo</i>  <i>continuous sound</i>  <i>son continu</i>  <i>Dauernton</i></p>	
<p>100% <b>CH1</b> 75% <b>CH2</b> 50% <b>CH3</b> Min. <b>CH4</b> DIM + <b>CH5</b> DIM - <b>CH6</b> OFF (AUS) <b>CH7</b></p>	<p>IT - 7 canali EN - 7 channels FR - 7 canaux DE - 7 Kanäle</p>	<p>* x1</p>		<p>IT - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da memorizzare.</p>
	<p>IT - 1 tasto: EN - 1 button: FR - 1 bouton: DE - 1 Taste:</p> <p> &lt; 1 s     &gt; 1 s</p> <p>ON/OFF (EIN/AUS)    DIMMER ↑ ↓</p> <p>IT - 1 tasto con funzione ON EN - 1 button with function ON FR - 1 bouton avec fonction ON DE - 1 Taste mit Funktion EIN</p> <p>IT - 1 tasto con funzione OFF EN - 1 button with function OFF FR - 1 bouton avec fonction OFF DE - 1 Taste mit Funktion AUS</p>	<p>* x2</p> <p>* x3</p> <p>* x4</p>	  	<p>EN - Press the button of the transmitter relative to the code to memorize.</p> <p>FR - Appuyer sur le bouton de l'émetteur concernant le code à mémoriser.</p>
<p><b>CH5</b> DIM +</p> <p><b>CH6</b> DIM -</p> <p><b>CH7</b> ON/OFF (EIN/AUS)</p>	<p>IT - 3 canali EN - 3 channels FR - 3 canaux DE - 3 Kanäle</p>	<p>* x5</p>	   	<p>DE - Drücken Sie die Sendertaste die auf den zu speichernden Code bezogen ist.</p>
	<p><b>GREEN MOUSE</b></p>	<p>* x6</p>	    	<p>  ... </p> <p><i>suono intermittente</i>  <i>intermittent sound</i>  <i>son intermittent</i>  <i>intermittierender Ton</i></p>

\* IT - Il buzzer emette un bip ad ogni pressione. EN - The buzzer will make a beep each press. FR - L'avertisseur sonore émet un bip à chaque appui. DE - Das Gerät quitiert jeden Druck mit einem Ton.

IT - TIPO DI CANCELLAZIONE EN - TYPE OF DELETION FR - TYPE DE SUPPRESSION DE - LÖSCHUNGSART		 <i>tenere premuto</i> <i>keep it pressed</i> <i>maintenir appuyé</i> <i>gedrückt halten</i>	 <i>suono intermittente</i> <i>intermittent sound</i> <i>son intermittent</i> <i>intermittierender Ton</i>	 <i>suono continuo</i> <i>continuous sound</i> <i>son continu</i> <i>Dauerton</i>
IT - Singolo codice radio EN - Single radio code FR - Un seul code radio DE - Einzelner Sendekanal	* x1		IT - Premere il tasto del trasmettitore relativo al codice da cancellare. EN - Press the button of the transmitter relative to the code to delete. FR - Appuyer sur le bouton de l'émetteur concernant le code à supprimer. DE - Drücken Sie die Sendertaste die auf den zu löschenden Code bezogen ist.	
IT - Tutti i codici radio EN - All the radio codes FR - Tous les codes radio DE - Alle Sendekanäle	* x2			

## 2.1

### IT - MEMORIZZAZIONE REMOTA DI ULTERIORI CODICI RADIO FR - MÉMORISATION À DISTANCE D'AUTRES CODES RADIO

### EN - REMOTE MEMORIZATION OF FURTHER RADIO CODES DE - FERN- SPEICHERUNG VON WEITEREN SENDEKANÄLEN




**IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore. Il codice radio aggiunto avrà le stesse funzioni del codice usato per l'inserimento. La procedura è compatibile con qualsiasi tipo di trasmettitore.

**EN** - **P3** button is located inside the transmitter. The added radio code will have the same functions of the code used for the memorization. This procedure is compatible with any type of transmitter.

**FR** - Le bouton **P3** se trouve à l'intérieur de l'émetteur. Le code radio ajouté aura les mêmes fonctions que le code utilisé pour la mémorisation. La procédure est compatible avec n'importe quel type d'émetteur.

**DE** - Die Taste **P3** befindet sich im Inneren des Senders. Der hinzugefügte Sendekanal wird dieselben Funktionen des Codes haben welcher für die Einlernung verwendet wurde. Die Prozedur kann mit allen Arten von Sendern durchgeführt werden.



suono continuo  
continuous sound  
son continu  
Dauerton



< 5 s

memorizzato  
memorized  
mémorisé  
gespeichert



1 s

suono continuo  
continuous sound  
son continu  
Dauerton



< 5 s

nuovo  
new  
nouveau  
neu



suono intermittente  
intermittent sound  
son intermittent  
intermittierender Ton



**IT** - Premere il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato**. Premere il tasto relativo ad un codice **memorizzato**. Premere il tasto relativo al **nuovo** codice.

**EN** - Press the button **P3** of the **memorized** transmitter. Press the button relative to a **memorized** code. Press the button relative to the **new** code.

**FR** - Appuyer sur le bouton **P3** de l'émetteur **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant un code **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant le **nouveau** code.

**DE** - Drücken Sie die Taste **P3** des **gespeicherten** Senders. Drücken Sie die auf den **gespeicherten** Code bezogene Taste. Drücken Sie die auf den **neuen** Code bezogene Taste.

## 2.2

### IT - CANCELLAZIONE REMOTA DI UN CODICE RADIO FR - SUPPRESSION À DISTANCE D'UN CODE RADIO

### EN - REMOTE DELETION OF A RADIO CODE DE - FERN- LÖSCHUNG EINES SENDEKANALS




**IT** - Il tasto **P3** si trova all'interno del trasmettitore.

**EN** - **P3** button is located inside the transmitter.

**FR** - Le bouton **P3** se trouve à l'intérieur de l'émetteur.

**DE** - Die Taste **P3** befindet sich im Inneren des Senders.



suono continuo  
continuous sound  
son continu  
Dauerton



1 s



suono intermittente  
intermittent sound  
son intermittent  
intermittierender Ton



< 5 s



suono continuo  
continuous sound  
son continu  
Dauerton



**IT** - Premere tre volte il tasto **P3** del trasmettitore **memorizzato**. Premere il tasto relativo al codice da cancellare.

**EN** - Press three times the button **P3** of the **memorized** transmitter. Press the button relative to the code to delete.

**FR** - Appuyer trois fois sur le bouton **P3** de l'émetteur **mémorisé**. Appuyer sur le bouton concernant le code à supprimer.

**DE** - Drücken Sie drei mal die Taste **P3** des **gespeicherten** Senders. Drücken Sie die auf den zu löschenden Code bezogene Taste.

### 3.1


#### IT - ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MEMORIA DELL'ULTIMO VALORE DI INTENSITÀ LUMINOSA

EN - ACTIVATION/DEACTIVATION OF THE MEMORY OF THE LAST LIGHT INTENSITY VALUE

FR - ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA MÉMOIRE À LA DERNIÈRE VALEUR D'INTENSITÉ LUMINEUSE

DE - AKTIVIERUNG/ DEAKTIVIERUNG DER SPEICHERUNG LETZTER WERT DER LICHTINTENSITÄT

IT - Premere i tasti **P1** e **P3** contemporaneamente.  
 EN - Press the buttons **P1** and **P3** at the same time.  
 FR - Appuyer en même temps sur le boutons **P1** et **P3**.  
 DE - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **P1** und **P3**.



Attivazione  
 Activation  
 Aktivierung



LED4 ON



Disattivazione  
 Deactivation  
 Deaktivierung



LED4 OFF

### 3.2

#### IT - MODIFICA DEI VALORI DI LUMINOSITÀ PREIMPOSTATI DI UN TRASMETTITORE 7/42 CANALI




EN - MODIFICATION OF THE PRESET LIGHT VALUES OF A 7/42 CHANNEL TRANSMITTER

FR - MODIFICATION DES VALEURS DE LUMINOSITÉ PRÉRÉGLÉES D'UN ÉMETTEUR 7/42 CANAUX

DE - ÄNDERUNG DER VOREINGESTELLTEN HELLIGKEITSWERTE EINES 7/42-KANAL SENDERS



IT - Se un trasmettitore con valori di luminosità modificati viene usato nella memorizzazione remota (2.1), il trasmettitore aggiunto avrà gli stessi valori modificati.  
 EN - If any transmitter with modified light values is used in the remote memorization (2.1), the added transmitter will have the same modified values.  
 FR - Si un émetteur avec valeurs de luminosité modifiées est utilisé dans la mémorisation via radio (2.1), l'émetteur ajouté aura les mêmes valeurs modifiées.  
 DE - Wenn ein Sender mit geändertem Helligkeitswert für die Fern- Einlernung (2.1) verwendet wird, wird der Sender dieselben geänderten Werte haben.



LED OFF



LED ON



suono continuo  
 continuous sound  
 son continu  
 Dauerton

IT - 1. Premere il tasto relativo al valore da modificare (**CH1..CH4**). 2. Regolare il valore con i tasti **CH5** e **CH6**. 3. Premere e tenere premuto **CH7** per **5 s**.  
 EN - 1. Press the button relative to the value to modify (**CH1..CH4**). 2. Adjust the value with buttons **CH5** and **CH6**. 3. Press **CH7** and keep it pressed for **5 s**.  
 FR - 1. Appuyer sur le bouton concernant la valeur à modifier (**CH1..CH4**). 2. Régler la valeur par mois des boutons **CH5** et **CH6**. 3. Appuyer et maintenir appuyé **CH7** pour **5 s**.  
 DE - 1. Drücken Sie die Taste bezüglich des zu ändernden Werts (**CH1..CH4**). 2. Stellen Sie den Wert mit den Tasten **CH5** und **CH6** ein. 3. **CH7** drücken und halten Sie **5 Sek.** lang gedrückt.



**IT** - Prima di collegare l'alimentatore alla rete elettrica assicurarsi che l'alimentatore e i LED siano collegati correttamente al ricevitore. Un errato collegamento dei diodi LED (inversione di polarità) potrebbe danneggiarli, fare pertanto molta attenzione al loro collegamento rispettando le polarità. L'alimentatore del dispositivo deve fornire la tensione e la corrente richiesta dal dispositivo e dai LED collegati. L'alimentatore deve essere conforme alla norma IEC60950-1 e protetto contro i corto circuiti e sovratensioni. All'accensione il ricevitore riprende la condizione precedente allo spegnimento. Il prodotto non deve essere inglobato o appoggiato in prodotti isolanti come lana di vetro o polistirolo o prodotti analoghi. Lasciare il contenitore il più arieggiato possibile.

**EN** - Connect the power supplier and the LED correctly to the receiver before connecting the power supplier to the mains supply. A faulty connection of the LED diodes (polarity inversion) could damages them, therefore pay attention during their connection by respecting the polarity. The general power supply of the device has to be provided by a power supplier which can supply the needed power and voltage. The power supply must be compliant with IEC60950-1 and must be protected against short circuit and overvoltage. At the power-on the device resumes the status it had before the turning-off. The product must not be enclosed or placed with insulating material such as glass wool, polystyrene or similar materials. Let the housing to be well-ventilated.

**FR** - Avant de brancher l'alimentation à la ligne électrique, s'assurer que l'alimentation et les LED soient branchées correctement au récepteur. Un branchement incorrect des diodes LED (inversion de la polarité) peut les endommager, donc bien vérifier les polarités lors du branchement. L'alimentation du dispositif doit fournir la tension et le courant demandés par le dispositif et par les LED reliés. L'alimentation doit être conforme à la norme IEC60950-1 et elle doit être protégée contre les courts-circuits et les surtensions. A la mise sous-tension, le dernier état avant extinction (ON ou OFF) est restauré. Le produit ne doit pas être incorporé ou posé dans des matériaux isolants (comme fibre de verre, polystyrène ou similaires). Faire en sorte de maintenir le boîtier dans un endroit sec et aéré.

**DE** - Verbinden Sie die Stromversorgung und die LEDs korrekt mit dem Empfänger bevor Sie die Stromversorgung an das Netz anschließen. Ein fehlerhafter Anschluss (verkehrte Polung) kann die LEDs beschädigen. Der Stromversorger des Geräts muss das Gerät und die angeschlossenen LEDs mit der entsprechenden Spannung und Strom versorgen. Der Stromversorger des Geräts muss das Gerät und die angeschlossenen LEDs mit der entsprechenden Spannung und Strom versorgen. Das Netzgerät muss der Norm IEC60950-1 entsprechen und gegen Kurzschlüsse und Überspannungen gesichert sein. Mit power- on- reset werden die Einstellungen vor dem Abschalten wieder hergestellt. Das Gerät darf nicht eingehaust oder durch Isolationsmaterial wie Glaswolle, Polystyrol oder ähnlichem umbaut werden. Das Gehäuse muss eine ausreichende Durchlüftung haben.

**IT** - Il fabbricante, Teleco Automation s.r.l, dichiara che il tipo di Apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce)

**EN** - The manufacturer, Teleco Automation s.r.l, declares that the type of radio equipment is compliant with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU compliance declaration is available at the following Internet address: [www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce)

**FR** -Le fabricant, Teleco Automation s.r.l, déclare que le type d'équipement radio est conforme avec la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: [www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce)

**DE** - Der Hersteller, Teleco Automation S.r.l., erklärt hiermit dass die Funk- Produktart der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Die EU Konformitätserklärung kann auf der folgenden Internetseite abgefragt werden:[www.telecoautomation.com/c](http://www.telecoautomation.com/c)

**ES** - El fabricante, Teleco Automation s.r.l, declara que el tipo de equipo radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce)





Alimentazione - Power supply - Alimentation - Stromversorgung	<b>12 - 24V </b>
Uscite - Output - Sorties - Ausgänge	<b>1</b>
Potenza massima per uscita - Max power for each output Puissance maximale par sortie - Max. Leistung für Ausgänge	<b>12A</b> <b>(150W - 12V )</b> <b>(300W - 24V )</b>
Temperatura di funzionamento - Operating temperature range Température de fonctionnement - Umgebungstemperatur im Betrieb	<b>-20°C - +50°C</b>
Sezione cavi in ingresso (carico massimo) - Section of input cable (maximum load) Section des câbles pour entrée (charge maximale) - Kabelquerschnitte (Eingang)	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
<p><b>IT</b> - I cavi di collegamento devono avere una sezione adeguata al carico massimo applicato in uscita, e ai dispositivi supplementari collegati agli ingressi.</p> <p><b>EN</b> - The connection cables must have a section suitable to the maximum load applied to the output, and to the additional devices connected to the input.</p> <p><b>FR</b> - Les câbles de connexion doivent avoir une section appropriée à la charge maximale appliquée en sortie et aux dispositifs supplémentaires connectés aux entrées.</p> <p><b>DE</b> - Die Verbindungskabel müssen einen Durchmesser haben der angemessen ist für die maximale Ausgangslast und für die weiteren Geräte die an den Eingängen angeschlossen sind.</p>	
Frequenza ricezione - Reception frequency Fréquence de réception - Empfangsfrequenz	<b>868.3 MHz (TVSTRD868BST24M)</b> <b>916 MHz (TVSTRD916BST24M)</b>
Capacità memoria radio (trasmettitori) - Radio memory capatibility (transmitters) Capacité mémoire radio (émetteurs) - Speicherbare Sender	<b>42</b>
Grado di protezione - Protection rating - Degré de protection - Schutzart	<b>IP54</b>

*IT - Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici e prestazioni senza preavviso.*  
*EN - In the view of a constant development of their products, the manufacturer reserves the right for changing technical data and features without prior notice.*  
*FR - Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques et aux prestations.*  
*DE - Im Zuge einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor technische Daten und Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*




**NL - RADIO-ONTVANGER VOOR DE BESTURING VAN 1-KLEURIGE LEDSTRIPS MET GEMEENSCHAPPELIJKE ANNODE.**


NL - Productcode

**TVSTRD868BST24M** *Master 3x4A, Box IP54 (868.3Mhz)*

**TVSTRD916BST24M** *Master 3x4A, Box IP54 (916Mhz)*




**NL - MONTAGE**







NL - Let op: de polariteit van de leds niet omkeren!















































NL - Korte druk = ON/OFF  
 Ingedrukt houden = Dimmer



NL - Let op: de aan de ontvanger geleverde voeding moet overeenkomen met de spanning van de belasting!









NL - Druk voor de controle van de aansluiting van de leds op P1

NL - TYPE MEMORISATIE				 houd ingedrukt	 continu geluid
100% <b>CH1</b> 75% <b>CH2</b> 50% <b>CH3</b> Min. <b>CH4</b> DIM + <b>CH5</b> DIM - <b>CH6</b> OFF (AUS) <b>CH7</b>	NL - 7 kanalen	* x1	  	    intermitterend geluid	
	NL - 1 toets:  < 1 s ON/OFF (EIN/AUS)  > 1 s DIMMER ↑ ↓	* x2	   		
	NL - 1 toets met functie ON	* x3	    		
	NL - 1 toets met functie OFF	* x4	     		
<b>CH5</b> DIM +  <b>CH6</b> DIM -  <b>CH7</b> ON/OFF (EIN/AUS)	NL - 3 kanalen	* x5	      		
	<b>GREEN MOUSE</b>	* x6	       		

\* NL - De zoemer laat bij iedere druk op de knop een pieptoon horen.

## 1.3 NL - WISSEN RADIOCODES

<p>NL - TYPE WISSEN</p>		 <p>houd ingedrukt</p>	 <p>intermitterend geluid</p>	 <p>continu geluid</p>
<p>NL - Enkele radiocode</p>	<p>* x1</p>		<p>NL - Druk op de toets van de zender in overeenkomst met de te wissen code.</p>	
<p>NL - Alle radiocodes</p>	<p>* x2</p>	 <p>(10 s)</p>		



\* NL - De zoemer laat bij iedere druk op de knop een piepton horen.

## 2.1

### NL - EXTERNE MEMORISATIE VAN VERDERE RADIOCODES



NL - De toets **P3** bevindt zich in de zender. De toegevoegde radiocode zal dezelfde functies hebben als van de code gebruikt voor het invoeren. De procedure is compatibel met elk type zender.




NL - Druk op de toets **P3** van de **gememoreerde** zender. Druk op de toets in overeenkomst met een **gememoreerde** code. Druk op de toets in overeenkomst met de **nieuwe** code.

## 2.2

### NL - EXTERN WISSEN VAN EEN RADIOCODE



NL - De toets **P3** bevindt zich in de zender.




NL - Druk drie keer op de toets **P3** van de **gememoreerde** zender. Druk op de toets in overeenkomst met de te wissen code.

### 3.1

## NL - ACTIVERING/DEACTIVERING GEHEUGEN VAN DE LAATSTE HELDERHEIDSWAARDE

NL - Druk gelijktijdig op de toetsen P1 en P3.



Activering



LED4 ON



Deactivering



LED4 OFF


### 3.2

## NL - WIJZIGING VAN DE VOORAF INGESTELDE HELDERHEIDSWAARDEN VAN EEN ZENDER 7/42 KANALEN




NL - Wanneer een zender met gewijzigde helderheidswaarden gebruikt wordt in de externe memorisatie (2.1), zal de toegevoegde zender dezelfde gewijzigde waarden hebben.


1



2



3



LED OFF



LED ON



continu geluid

NL - 1. Druk op de toets in overeenkomst met de te wijzigen waarde (CH1..CH4). 2. Pas de waarde aan met de toetsen CH5 en CH6.  
3. Druk en houd CH7 gedurende 5s. ingedrukt.



## NL - WAARSCHUWINGEN

**NL** - Alvorens de voedingsadapter aan te sluiten op het elektriciteitsnet, moet gecontroleerd worden of de adapter en de LEDS correct op de ontvanger zijn aangesloten. Een onjuiste aansluiting van de LED-diodes (omgekeerde polariteit) zou deze kunnen beschadigen; let derhalve goed op om ze volgens de correcte polariteit aan te sluiten. De voedingsadapter van het apparaat moet spanning en stroom leveren die benodigd is voor het apparaat en de aangesloten leds. De voedingsadapter moet voldoen aan de norm IEC60950-1 en beveiligd zijn tegen kortsluitingen en overspanning. Bij de inschakeling hervat de ontvanger de status van voor de uitschakeling. Het product moet niet worden ingebouwd of geplaatst worden op isolatiematerialen zoals glaswol, polystyreen of soortgelijke producten. Laat de houder zo geventileerd mogelijk.

**NL** - De fabrikant, Teleco Automation s.r.l., verklaart dat de type uitrusting radio in overeenkomst is met de richtlijn 2014/53/EU. Een exemplaar van de EU conformiteitverklaring kan u downloaden via de site: [www.telecoautomation.com/ce](http://www.telecoautomation.com/ce).





## NL - TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	<b>12 - 24V </b>
Uitgangen	<b>1</b>
Maximaal vermogen per uitgang -	<b>12A</b> <b>(150W - 12V )</b> <b>(300W - 24V )</b>
Bedrijfstemperatuur	<b>-20°C - +50°C</b>
Doorsnede ingaande kabels (maximale belasting)	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
<b>NL</b> - De verbindingkabels moeten een doorsnede hebben die geschikt is voor de toegepaste maximale uitgaande belasting en voor de op de ingangen aangesloten aanvullende apparaten.	
Ontvangstfrequentie	<b>868.3 MHz (TVSTRD868BST24M)</b> <b>916 MHz (TVSTRD916BST24M)</b>
Vermogen geheugen radio (zenders)	<b>42</b>
Beschermingsklasse	<b>IP54</b>

NL - Met het oog op een voortdurende ontwikkeling van zijn producten, behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op technische gegevens en prestaties.

TELECO AUTOMATION S.R.L. TELECO AUTOMATION FRANCE TELECO AUTOMATION GMBH TELECO AUTOMATION OCEANIA PTY LTD

<b>ITALY</b> Tel. +39.0438.388511 info@telecoautomation.com	<b>FRANCE</b> Tel. +33.(0)472.145080 info@telecofrance.com	<b>GERMANY</b> Tel. +49.(0)8122.9563024 info.de@telecoautomation.com	<b>AUSTRALIA</b> Tel. +61.(07)5502.7801 info@telecoautomation.com.au
---	--	--	--